

驱动器上 IO 配置方法，将限位开关接入驱动器后，保持未在限位的状态，观察有效输入指示，如果不是绿色的，那么就切换下电平，保证限位开关不触发时有效输入是绿色，此时驱动器限位就设置好了。

KS 数字IO设置

数字输入

编号	功能		仿真	实际输入	电平	有效输入
DIN1	负限位	>> X				
DIN2	正限位	>> X				
DIN3		>> X				
DIN4		>> X				
DIN5		>> X				
DIN6		>> X				
DIN7		>> X				
DIN8		>> X				

数字输出

编号	功能		仿真	有效输出	电平
OUT1	驱动器就绪	>> X			
OUT2	驱动器故障	>> X			
OUT3	驱动器就绪	>> X			
OUT4	驱动器故障	>> X			
OUT5	电机制动	>> X			
OUT6		>> X			
OUT7		>> X			
OUT8		>> X			