

# 同毅电机接线及配置

供电：VP+： 48V

RP： 0V 【电源负极】

电机： A、 B、 C 对应 W、 V、 U

抱闸：【1 号和 2 号驱动器是行走电机， 需要接抱闸线】

K :+24V

R： 抱闸棕色线

B： 不接

抱闸蓝色线接 0V



CAN 总线接口：

采用级联的 方式， 最后一个连接到 AGV 控制器

