

# AGV 配网


## 一、找到热点



热点名称默认是 IGK 开头的,格式为 IGK+MAC 地址,点击连接 WIFI

## 二、设置连接路由器【现场需要提供 WIFI 热点】

在浏览器输入: 192.168.4.1



输入管理密码:admin

登陆

管理密码:

登陆

IGK

配网界面如下：输入你要连接的的 WIFI 名称和密码,点击保存

基本参数

基本参数

通信配置

设备管理

加入AP

名称:

密码:

IP地址获取方式:

登陆密码:

定时重启(分):

分享热点

热点名称:

本机IP:

无缝漫游

开启:

漫游临界值:

临界值持续时间:

最小提升幅度:

搜索信道:

保存

IGK

这里是要连接的  
WIFI名称和密码,修  
改成你自己的

然后点击设备管理,点击重启



重启后再次连接到 IGK 开头的热点，仍然输入 192.168.4.1

# 基本参数

基本参数

通信配置

设备管理

加入AP

名称: IGK

密码: 8008208820

IP地址获取方式: DHCP

登陆密码: admin

定时重启(分): 0

分享热点

热点名称: IGK-E05A1BC4CB38

本机IP: 192.168.0.57

无缝漫游

开启: 否

漫游临界值: -70

临界值持续时间: 5

最小提升幅度: 10

搜索信道: 1-6-11

保存

IGK

这里的本机 IP 就是 AGV 控制器的 IP 地址了