

## AGV 配网

每辆 AGV 在通电状态下都会分享一个 WIFI 热点, 名称为 IGK+MAC 地址, MAC 地址可以在触摸屏首页左上角查看

### 一、找到热点



热点名称默认是 IGK 开头的,格式为 IGK+MAC 地址,点击连接 WIFI

### 二、设置连接路由器【现场需要提供 WIFI 热点】

在浏览器输入: 192.168.4.1

✕ 🏠 ⓘ 192.168.4.1

输入管理密码:admin



配网界面如下：输入你要连接的的 WIFI 名称和密码,点击保存



然后点击设备管理,点击重启



重启后再次连接到 IGK 开头的热点，仍然输入 192.168.4.1

### 基本参数

基本参数

通信配置

设备管理

加入AP

名称:

密码:

IP地址获取方式:

登陆密码:

定时重启(分):

---

分享热点

热点名称:

本机IP:

---

无缝漫游

开启:

漫游临界值:

临界值持续时间:

最小提升幅度:

搜索信道:

IGK

这里的本机 IP 就是 AGV 控制器的 IP 地址了