

语音合成工具操作说明

在我们使用 IGK-N305、IGK-N310 与语音播报器时，需要在板载虚拟 U 盘内放入“*.mp3”音频文件，在客户使用语音播报器播放固定文字的语音时需要使用语音合成工具生成相应的“*.mp3”文件。

以下为推荐的“语音合成工具”的下载及操作说明。

一、语音合成工具下载及安装

1.1、语音合成工具软件下载

点击 <https://bbs.igeekiot.com/> 进入爱极客“极客星球论坛”主页。




图 1 极客星球主页

然后下拉找到图 2 所指的“语音播报专栏”，点击进入



图2 极客星球主页

找到图3中的“文字转MP3软件”点击进入。




图3 语音播报器帖子界面

然后找到图4中的“语音合成工具 V1.0.rar”点击下载即可。



图 4 语音合成软件下载界面

1.2、语音合成工具软件安装

下载好后解压双击“语音合成工具_1.0.exe”弹出安装界面，只需要单击下一步即可安装完成。



图 5

二、 语音合成工具使用

安装好后打开软件按照图 6 步骤配置完成即可生成相应的“. mp3”音频文件。

注：在使用该工具时确保电脑网络正常，因为在合成语音时需要网络。

1. 点击“浏览”找个存放即将生成的文件目录；
2. 在“文件名”处为即将生成的文件命名；
3. 在“文本框”中输入要合成的文字；
4. 点击“开始”即可生成“输入的文字对应的语音文件”。
5. 可以通过修改“发音人”和“合成设置”以达到不同的声音效果。




图 6 语音合成工具主界面